Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Hidraulikus krokodil emelő, hosszú - 20T – TR200001



Használati utasítás – karbantartás, kezelés

FONTOS! Szállítás közben néha levegő kerül a hidraulikus rendszerbe, ami miatt az eszköz nem működik megfelelően. Úgy tudja légteleníteni a rendszert, hogy teljesen kinyitja a leeresztő szelepet (a rajz szerint eltekeri az nyelet az óra járásával ellenkező irányba), s miközben az emelőkart lenyomja, a nyéllel néhányszor gyorsan pumpál.

Hogyan emeljünk?

1, Fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával megegyező irányba, ameddig teljesen el nem zárja a leeresztő szelepet! Ne szorítsa meg túlságosan a szelepet!
2, Tolja az emelőt pontosan az emelendő tárgy alá, hogy az emelő tányérja középen és biztosan tudjon emelni! Amikor még kicsi a terhelés, ellenőrizze az emelő helyzetét, nehogy később kicsússzon!
3, Emeljen a kívánt magasságig! Ha ezt elérte, bakolja alá a terhet, hogy bármennyi ideig fölemelve maradhasson!

Az emelő leeresztése

Lassan fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával ellentétes irányba. A leeresztés sebességét a szelep nyitásával lehet szabályozni.

Zsírozás

Az első használat előtt az ábra szerint meg kell zsírozni az emelőt. A zsírozási sorrend az ábra számozásának megfelelő legyen!

1, A nyél - A mozgó részeihez használjon vékony olajat, a csatlakoztatási ponthoz finom zsírt.
2, A kerekek - Vékony olajat használjon a tengelyekhez és a csapágyakhoz.
3, Az emelő kar - A zsírzógombnál kell megzsírozni.
4, Az emelő tányér – Használjon vékony olajat a forgó, mozgó alkatrészekhez.
5, Nyélcsatlakozó csapszegek - Használjon vékony olajat a csapszegek olajozásához.
6. Dugattyú és dugattyú csapszeg - Zsírozza meg a szivattyú dugattyújának és a nyél csapszegének találkozását.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Hidraulikus krokodil emelő, hosszú - 20T – TR200001

Általános karbantartási utasítások

A hidraulikus olaj – Mindig kiváló minőségű hidarulikus emelőhöz való olajat használjon. Ha lehetséges, ne keverjen össze különféle márkájú olajakat. Soha ne használjon másfajta olajat vagy folyadékot. Amikor olajjal tölti fel a rendszert, ne engedje, hogy szennyeződés vagy bármilyen más anyag bekerüljön a rendszerbe.

Négyhavonta ellenőrizze a rendszert, hogy megelőzze a korrodálást. Ha bekövetkezett a rozsdásodás, akkor tisztítsa meg, majd törölje ki a rendszert egy olajos ronggyal. Az emelőt mindig teljesen leeresztett állapotban kell tárolni.

Figyelmeztetés: Ezt az emelőt csak emelés céljára tervezték. Tilos alátámasztó bakként használni akármilyen rövid időre is!

- Emelés után mindig használjon szerelő bakot az alátámasztásra.
- Mindig szilárd, akadálymentes területen használja az emelőt. Ne használja ferde talajon!
- Ne mozgassa a terhelés alatt álló emelőt.
- Ne állítson a leeresztő szelepen. Ha bármilyen állítás szükséges, vigye el a szervízbe!
- Ne hajtson végre semmilyen változtatást az emelőn.
- Soha ne terhelje túl az emelőt!

- MEGFELŐSÉGI NYILATKOZAT

- Megnevezés: Hidraulikus krokodil emelő, hosszú
  Típus: TR200001 (JR02001K)
  Maximális terhelhetősége: 20 tonna
- Emelési tartomány: 220-680 mm
  Súly: 215 kg
- A termék megfelel **a**
- **2006/42/EC gépi megfelelőségi direktíva**
- **EN ISO 12100:2010, és az**
  EN 1494:2000+A1:2008 előírásaiknak.
- Minősítés száma: QA-AC-5114/21 Minősítést kiállító szervezet: ALBERK QA International Technical Control and Certification Corp.

- A termék megfelelőségi nyilatkozatát, a Makler Kft, mint a gyártó hivatalos megbízottja, a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat alapján állítja ki.
- A Makler Kft nevében aláíró személy: Császár Zoltán

A termék megfelelőségi nyilatkozatát, a Makler Kft, mint a gyártó hivatalos megbízottja, a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat alapján állítja ki.

A forgalmazó képviseletében: .....
aláírás