Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Hidraulikus krokodil emelő, hosszú - 5T – TR50001



Használati utasítás – karbantartás, kezelés

FONTOS! Szállítás közben néha levegő kerül a hidraulikus rendszerbe, ami miatt az eszköz nem működik megfelelően. Úgy tudja légteleníteni a rendszert, hogy teljesen kinyitja a leeresztő szelepet (a rajz szerint eltekeri az nyelet az óra járásával ellenkező irányba), s miközben az emelőkart lenyomja, a nyéllel néhányszor gyorsan pumpál.

Hogyan emeljünk?

1, Fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával megegyező irányba, ameddig teljesen el nem zárja a leeresztő szelepet! Ne szorítsa meg túlságosan a szelepet!
2, Tolja az emelőt pontosan az emelendő tárgy alá, hogy az emelő tányérja középen és biztosan tudjon emelni! Amikor még kicsi a terhelés, ellenőrizze az emelő helyzetét, nehogy később kicsússzon!
3, Emeljen a kívánt magasságig! Ha ezt elérte, bakolja alá a terhet, hogy bármennyi ideig fölemelve maradhasson!

Az emelő leeresztése

Lassan fordítsa el az emelő nyelét az óra járásával ellentétes irányba. A leeresztés sebességét a szelep nyitásával lehet szabályozni.

Zsírozás

Az első használat előtt az ábra szerint meg kell zsírozni az emelőt. A zsírozási sorrend az ábra számozásának megfelelő legyen!

1, A nyél - A mozgó részeihez használjon vékony olajat, a csatlakoztatási ponthoz finom zsírt.
2, A kerekek - Vékony olajat használjon a tengelyekhez és a csapágyakhoz.
3, Az emelő kar - A zsírzógombnál kell megzsírozni.
4, Az emelő tányér – Használjon vékony olajat a forgó, mozgó alkatrészekhez.
5, Nyélcsatlakozó csapszegek - Használjon vékony olajat a csapszegek olajozásához.
6. Dugattyú és dugattyú csapszeg - Zsírozza meg a szivattyú dugattyújának és a nyél csapszegének találkozását.

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Hidraulikus krokodil emelő, hosszú - 5T – TR50001

Általános karbantartási utasítások

A hidraulikus olaj – Mindig kiváló minőségű hidarulikus emelőhöz való olajat használjon. Ha lehetséges, ne keverjen össze különféle márkájú olajakat. Soha ne használjon másfajta olajat vagy folyadékot. Amikor olajjal tölti fel a rendszert, ne engedje, hogy szennyeződés vagy bármilyen más anyag bekerüljön a rendszerbe.

Négyhavonta ellenőrizze a rendszert, hogy megelőzze a korrodálást. Ha bekövetkezett a rozsdásodás, akkor tisztítsa meg, majd törölje ki a rendszert egy olajos ronggyal. Az emelőt mindig teljesen leeresztett állapotban kell tárolni.

Figyelmeztetés: Ezt az emelőt csak emelés céljára tervezték. Tilos alátámasztó bakként használni akármilyen rövid időre is!

- Emelés után mindig használjon szerelő bakot az alátámasztásra.
- Mindig szilárd, akadálymentes területen használja az emelőt. Ne használja ferde talajon!
- Ne mozgassa a terhelés alatt álló emelőt.
- Ne állítson a leeresztő szelepen. Ha bármilyen állítás szükséges, vigye el a szervízbe!
- Ne hajtson végre semmilyen változtatást az emelőn.
- Soha ne terhelje túl az emelőt!

- MEGFELŐSÉGI NYILATKOZAT

- Megnevezés: Hidraulikus krokodil emelő, hosszú
  Típus: TR50001 (TR8056A)
  Maximális terhelhetősége: 5 tonna
- Emelési tartomány: 150-570 mm
  Súly: 85 kg
- A termék megfelel **a**
- **2006/42/EC gépi megfelelőségi direktíva**
- **EN ISO 12100:2010, és az**
  EN 1494:2000+A1:2008 előírásaiknak.
- Minősítés száma: CE-MC-201102-051-08-2A Minősítést kiállító szervezet: CCQS Certification Services Limited

- A termék megfelelőségi nyilatkozatát, a Makler Kft, mint a gyártó hivatalos megbízottja, a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat alapján állítja ki.
- A Makler Kft nevében aláíró személy: Császár Zoltán

A termék megfelelőségi nyilatkozatát, a Makler Kft, mint a gyártó hivatalos megbízottja, a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozat alapján állítja ki.

A forgalmazó képviseletében: .....
aláírás

Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Hidraulikus krokodil emelő, hosszú - 5T – TR50001

EC DECLARATION OF CONFORMITY

WE, *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

ADDRESS: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

DECLARE, IN SOLE RESPONSIBILITY, THAT THE FOLLOWING MACHINE:

HYDRAULIC TROLLEY JACK

Model No. TR50001 (TR8056A)

REFERRED TO IN THIS DECLARATION CONFORMS WITH THE FOLLOWING DIRECTIVE: MACHINERY DIRECTIVE 2006/42/EC

WE WILL KEEP ON FILE FOR REVIEW THE FOLLOWING TECHNICAL DOCUMENTATION:

- OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- TECHNICAL DRAWINGS
- HAZARDS ANALYSIS AND SOLUTIONS
- OTHER TECHNICAL DOCUMENTATION SUCH AS QUALITY MEASURES ASSURANCE FOR DESIGN AND PRODUCTION

NOTE: THIS DECLARATION BECOMES INVALID IF TECHNICAL OR OPERATION MODIFICATIONS ARE INTRODUCED WITHOUT THE MANUFACTURER'S CONSENT.

(PLACE AND DATE ISSUED) (NAME AND SIGNATURE POSITION)
Febr. 07th, 2021
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

常熟通润汽车零部件股份有限公司
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO.,LTD



Használati utasítás – karbantartás, kezelés, alkatrész lista
Hidraulikus krokodil emelő, hosszú - 5T – TR50001

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GYÁRTÓ: *CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO. LTD.*

CÍM: NEW LONG TENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHU JIANGSU CHINA

KIJELENTEM, HOGY AZ ALÁBB EMLÍTETT GÉP:

HIDRAULIKUS EMELŐ

Model No.: TR50001 (TR8056A)

MEGFELEL A KÖVETKEZŐ IRÁNYELVNEK: GÉPI DIREKTÍVA 2006/42/EK

AZ ALÁBB FELSOROLT DOKUMENTÁCIÓK ALAPJÁN:
- ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
- MŰSZAKI RAJZOK
- VESZÉLYELEMZÉS ÉS MEGOLDÁSOK
- EGYÉB MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ, INTÉZKEDÉSEKKÉNT A MINŐSÉGI TERVEZÉS ÉS A GYÁRTÁS BIZTOSÍTÁSÁÉRT

MEGJEGYZÉS: E NYILATKOZAT HATÁJÁT VESZTI, HA MŰSZAKI MÓDOSÍTÁSAIT VAGY NEM RENDELTETÉS SZERŰ ÜZEMELTETÉSÉT A GYÁRTÓ BELEEGYEZÉSE NÉLKÜL VÉGZI.

(KELT)
07. Február 2021.
NEW LONGTENG INDUSTRY AREA, CHANGSHU ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
CHANGSHU JIANGSU CHINA.

(NÉV ÉS ALÁÍRÁS)
常熟通润汽车零部件股份有限公司
CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., LTD.

